

# User's 取扱説明書 For Japanese Guide

## 電源プラグ変換アダプター

⚠ 電圧の変換はできません

本器は電圧を変換するアダプタではありません。電圧変換が必要な場合は変圧器と併用してお使いください。


定格：AC 250V/6A MAX

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
■大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2016 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.


世界で使われている電源コンセント形状は大きく分けて下記の種類に分類できます。

この電源プラグ変換アダプター「SHINOBI」のパーツを組み合わせればすべてのタイプに対応可能です。




## 1 各部の名称

### ブロックA




### ブロックB



### 補助プラグ


BF、O2などシャッター付きコンセントのときに使用します。  
この補助プラグをアースピンとして先に差し込むことにより、シャッターが開き、コンセントが利用可能になります。



- ☒ コンセント差し込み丸2ピン (B・BF・SE・C・CB型用)
- ☒ 平刃形状コンセント差し込みピン (O・O2・A型用)
- ☒ 平型プラスチックピン (BF型用)
- ☒ L字型プラスチックピン (O2型用)

### 収納方法 「SHINOBI」

使っていないときは下図のようにそれぞれ合体しておくと、携行に便利で置き忘れ防止になります。



## 2 使用方法

1. 本製品のパーツをコンセントタイプ別に組み合わせ、電源コンセントに差し込んでください。
2. お使いになる電気製品の電源プラグを本製品後部の受け口に差し込んでお使いください。

### B SE C CB




ブロックAをそのまま差し込んでお使いください。

### BF






ブロックAと補助プラグを差し込んでお使いください。




平型プラスチックピンを上側前方に向けます。

1. 電源コンセントのシャッターを開けるため、下図のように補助プラグを差し込みます。
2. ブロックAを下図のように差し込みます。




### A



平刃形状ピンを平行になるよう回転させて差し込みます。





### O O2




平刃形状ピンをハの字になるよう回転させて差し込みます。



ブロックBと補助プラグを差し込んでお使いください。



1. 電源コンセントのシャッターを開けるため、上図のように補助プラグのL字型プラスチックピンを前方に、平型プラスチックピンを下側に向け差し込みます。
2. 平刃形状コンセント差し込みピンをハの字になるよう回転させてから差し込みます。



ROAD WARRIOR製品の詳しい情報は下記サイトをご覧ください。

<http://www.warrior.jp>

# 3 安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

| 表示の説明                                                                                                                                          | 図記号の表示                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。             |  行ってはいけない「禁止」内容を示しています。   |
|  <b>注意</b> この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。 |  必ず実行していただく「強制」内容を示しています。 |

## 警告



禁止

●水などの液体で濡らさないでください。  
感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。



禁止

●定格電圧・電流(250V・6A)以上では使用しないでください。  
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

●冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。  
火災や故障の原因となります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で本器を使用しないでください。  
感電の原因となります。



分解禁止

●分解や改造は行わないでください。  
火災や感電、故障の原因となります。



強制

●異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。  
煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

## 注意

本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使い下さい

海外旅行者向け機器としてのみで使用ください。日本国内では使用できません。



禁止

●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。  
落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。



禁止

●幼児の手の届く場所には置かないでください。  
怪我など事故の原因となります。



禁止

●内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。  
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

●ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。  
火災、故障の原因となります。



禁止

●その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。



禁止

●確実な差し込み等を確認して使用してください。  
ぐらつき等のある場合は使用しないでください。

企画・開発元

SHIROSHITA 城下工業株式会社  
SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入 1-1-58  
URL <https://www.shiroshita.com/>



ROAD WARRIOR 商品に関する最新情報やお問い合わせは  
<https://warrior.jp/>  
mail to: [rwinfo@warrior.co.jp](mailto:rwinfo@warrior.co.jp)  
●ROAD WARRIORは、城下工業株式会社の登録商標です。