

User's 取扱説明書 For Japanese Guide

RenIcon レンコン

⚠ 電圧の変換はできません

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2019 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

簡単使いかた動画は
こちら→

http://warrior.jp/guide/rw111

1 入力電圧の確認 使用される電気製品の入力電圧を確認されましたか？

海外製電気製品の対応入力電圧はさまざまです。入力電圧 100V に対応していない電気製品を日本でお使いになるには、レンコンのほかに変圧器が必要です。



お使いになる電気製品の入力電圧 (INPUT) をご確認ください。

例	レンコンのみで使えます	変圧器も必要です
	INPUT 100-240V INPUT 100-120V …など	INPUT 110-120V INPUT 220V INPUT 120V …など

2 セット方法 対応するソケット (受け口) は下記対応表をご確認ください。

① レンコンを日本のコンセントに差し込みます

② レンコンのソケット (受け口) に海外製電気製品のプラグを差し込みます

海外製電気製品の
電源プラグ

ソケット (受け口) 対応表

BFタイプ

イギリス、香港、タイ、シンガポール、マレーシアなどの電気製品



C・SEタイプ

イタリア、オーストリア、フランス、スイス、ベルギーなどの電気製品



Oタイプ

オーストラリア、中国、ニュージーランド、フィリピンなどの電気製品



O2タイプ

中国などの電気製品



B3タイプ

アラブ首長国連邦、インドネシア、エジプト、マレーシア、シンガポールなどの電気製品



3 安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明

⚠ 警告

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠ 注意

この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の表示



行ってはけない「禁止」内容を示しています。



必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

⚠ 警告



水などの液体で濡らさないでください。
感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。



ぬれた手で本器を使用しないでください。
怪我など事故の原因になります。



分解や改造は行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意



内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。
火災や感電、故障の原因となります。



幼児の手の届く場所には置かないでください。
怪我など事故の原因になります。



その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。

注意

この商品は日本国内で海外製電気製品を使うための商品ですので、それ以外の用途では使えません。(電圧の変換はできません)



SHIROSHITA 城下工業株式会社
SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入1-1-58

URL <http://www.shiroshita.com>



ROAD WARRIOR 商品に関する最新情報やお問い合わせは

<http://warrior.jp>

mail to: rwinfo@warrior.co.jp

●ROAD WARRIORは、城下工業株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先 ☎ 03-6801-5888