




RW126 USB 2ポート急速充電器 RW127 USB-C PDQC超速充電器

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときに読んでください。


© 2020 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 各部の名称



2 使用方法

① イラストはRW127 USB-C PDQC超速充電器の使用例です



① スマートフォンやタブレットなどの充電したい機器本体に、お手持ちのケーブルを接続します。

② ①のケーブルを本製品に接続します。

③ 本製品のスイング電源プラグ部分を起し、家庭用コンセントに差し込みます。(充電を開始します)

④ 充電が完了したら本製品を家庭用コンセントから抜き、スマートフォンやタブレットなどの電子機器をはずしてください。

※各機器・各規格に対応した USB 充電ケーブルを別途ご用意ください。

※機器によっては2台同時に使用できない場合があります。その場合は本製品を家庭用コンセントからはずし、本製品への接続台数を減らしてご使用ください。

※ケーブルの仕様によっては最大出力で充電できない場合があります。

※長時間充電の後には本機が高温になっている場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。

【RW127】PD/QCについて

■PowerDelivery3.0 対応 USB Type-C ポート: iPhone (iPhone8 以降)、スマートフォン、タブレットなど

※PowerDelivery3.0 非対応の場合は最大 DC5V/2.4A 以下の出力となります。

■QuickCharge3.0 対応 USB Type-A ポート: QuickCharger3.0/2.0/1.1 に対応するスマートフォン、タブレットなど

※QuickCharger 非対応機器の場合は最大 DC5V/2.4A 以下の出力となります。

■PowerDelivery3.0 または QuickCharger3.0 での充電は2台同時での充電では作動しません。通常充電へ自動的に切り替わりますのでご注意ください。

3 安全にお使いいただくために

電気製品は間違った使い方をした場合、火災や感電などにより人身事故、または物品や財産への損害につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためには、次のことを必ずお守りください。

警告

- 発熱、煙が出る、臭いが出る、水が入ったなどの異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
- 水をかけたり、濡れた手で触らないでください。
- 分解や改造を行わないでください。
- 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- 高度な信頼性を要求される機器（医療用機器など人命に関わる用途のもの）には使用しないでください。
- 差込口にホコリ、ゴミ、異物などを入れないでください。
- USBの入力電圧は100-240Vの範囲内、出力電圧5V、定格容量の合計が RW126 = 3100mA、RW127 = 3400mA 以内で必ずご使用ください。

注意

- 直射日光の当たるところや高温になるところ、ほこりっぽいところ、極端な低温環境に置かないでください。
- 布団の上などの放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 高温多湿、水中では使用しないでください。
- 通電中の本製品は温度が上がる場合があります。低温やけどの原因にもなりますので長時間触れないでください。
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。
- もし落としたり、ぶつけたりして損傷したら、ご使用をおやめください。
- 子供の手の届かないところに保管し、使用させないでください。
- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使用しないでください。
- ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。