




RWG133 USB 30W 2ポート充電器

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときに読んでみてください。

© 2025 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

2 使用方法



- ①ノート PC やスマートフォン、タブレットなどの充電したい機器本体に、お手持ちのケーブルを接続します。
- ②④のケーブルを本製品に接続します。
- ③本製品のスイング電源プラグ部分を起こし、家庭用コンセントに差し込みます。(充電を開始します)
- ④充電が完了したら本製品を家庭用コンセントから抜き、ノート PC やスマートフォン、タブレットなどの電子機器をはずしてください。

※各機器・各規格に対応した USB 充電ケーブルを別途ご用意ください。
※機器によっては 2 台同時に使用できない場合があります。その場合は本製品を家庭用コンセントからはずし、本製品への接続台数を減らしてご使用ください。
※ケーブルの仕様によっては最大出力で充電できない場合があります。
※長時間充電の後には本機が高温になっている場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。

製品仕様	
型番	PD30W GaN USB-C×1 A×1
定格入力	AC100～240V 50/60Hz
定格出力	USB-C DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/2.5A, DC15V/2A, DC20V/1.5A (30W) USB-A DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (18W)
ポート	2ポート (USB Type-Cポート×1, USB Type-Aポート×1)

- PowerDelivery3.0対応 USB TypeCポート:ノート PC、iPhone (iPhone8 以降)、スマートフォン、タブレットなど
※PowerDelivery3.0 非対応の場合は最大 DC5V/2.4A 以下の出力となります。
■QuickCharge3.0対応 USB TypeAポート: QuickCharger3.0/2.0/1.1に対応するスマートフォン、タブレットなど
※QuickCharger 非対応機器の場合は最大 DC5V/2.4A 以下の出力となります。
■PowerDelivery3.0 または QuickCharger3.0 での充電は 2 台同時での充電では作動しません。通常充電へ自動的に切り替わりますのでご注意ください。


4 保証規定

本製品は当社の厳密な製品検査に合格したものです。お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証規定に従い故障箇所の修理をさせていただきますので、本保証書を添えてご購入された販売店にお申し出ください。ただし、本製品のハードウェア部分に限らせていただきます。
なお、保証期間内においても次の場合には有償修理となりますのでご注意ください。
※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※ご購入時の領収書 (レシート) は必ず保管してください。万が一、製品交換または返品される際に必要となります。

1. 本保証書のご提示がない場合。
2. 本保証書の所定事項に未記入の箇所がある場合。
3. 本保証書を当社の承認を得ることなく訂正した場合。
4. お客様による郵送・移動中の落下、衝撃など、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
5. 火災・地震・水害等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合。
6. 当社以外で修理・調整・改造した場合。
7. 本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障の場合。
8. 設置場所へ出張しての診断・修理等の保守サービスは本保証に含まれておりません。

1 各部の名称

USB TypeC 1個口、USB TypeA 1個口の高出力タイプ USB 充電器で、2ポート同時充電可能です。



3 安全にお使いいただくために

電気製品は間違った使い方をした場合、火災や感電などにより人身事故、または物品や財産への損害を生じることがあります。事故を未然に防ぐためには、次のことを必ずお守りください。

警告

- 発熱、煙が出る、臭いがする、水が入ったなどの異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
- 水をかけたり、濡れた手で触らないでください。
- 分解や改造を行わないでください。
- 電子レンジや高圧容器に入れてください。
- 高度な信頼性を要求する機器 (医療用機器など人命に関わる用途のもの) には使用しないでください。
- 差込口にホコリ、ゴミ、異物などを入れないでください。
- USB の入力電圧は 100-240V の範囲内、出力電圧 5V、
定格容量の合計が $\left[\begin{array}{l} \text{Cポート: 30W} \\ \text{Aポート: 18W} \end{array} \right]$ 以内で必ずご使用ください。

注意

- 直射日光の当たるところや高温になるところ、ほこりっぽいところ、極端な低温環境に置かないでください。
- 布団の上などの放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 高温高湿、水中では使用しないでください。
- 通電中の本製品は温度が上がる場合があります。低温やけどの原因にもなりますので長時間触れないでください。
- 電源プラグがぐらぐら、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。
- もし落としたり、ぶつかったりして損傷したら、ご使用をおやめください。
- 子供の手が届かないところに保管し、使用させないでください。
- 引火性のもの (ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等) の近くで使用しないでください。
- ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。

保証期間 ご購入日より **6ヶ月間**

SHIROSHITA 城下工業株式会社
SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入 1-1-58
https://www.shiroshita.com

お問い合わせ

<https://www.warrior.jp/support/contact/>

☎ 03-6801-5355

※電話受付: 平日10:00～12:00 / 13:00～17:00



ROAD WARRIOR 商品に関する最新情報やお問い合わせは
<https://warrior.jp>
mail to: warinfo@warrior.co.jp

●ROAD WARRIORは、城下工業株式会社の登録商標です。



User's 取扱説明書 For Japanese Guide

電源プラグ変換アダプター

⚠ 電圧の変換はできません

- この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2018 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

プラグキャップ

⑪ 本体差し込み凸部




1 各部の名称

前面

後面

特許取得済



ブロック A

- ① コンセント差し込み丸 2 ピン
- ② 差し込みピン幅の調整ボタン
- ③ ブロック B 差し込み受け部 (B3・BF 型用)
- ④ ロックスイッチ
- ⑤ プラグキャップ凸部 (⑪) の差し込み受け部


ブロック B

- ⑥ 平刃形状コンセント差し込みピン (O・O2-A 型用)
- ⑦ 平型プラスチックピン (BF 型用)
- ⑧ 丸型プラスチックピン (B3 型用)
- ⑨ L 字型プラスチックピン (O2 型用)
- ⑩ プラグキャップ凸部 (⑪) の差し込み受け部

受け口：ユニバーサル対応 ※南アフリカを除く

アース付プラグ使用の場合；

お使いの機器が 3 ピンプラグの場合、本製品を滞在先で使うプラグタイプに変換し、プラグキャップの凸部 (⑪) をブロック A (⑤) またはブロック B (⑩) の溝に差し込んでください。プラグキャップがアースピンを覆い安全です。



2 使用方法

本製品をタイプ別に形状変換させ、コンセントに差し込んでから、お使いになる電気製品の電源プラグを本製品後部に差し込んでお使いください。

ブロック B 単体での使用となります。

A タイプの形状変換

1. ブロック B のみを使用します。左右のプラスチックピン (⑦・⑧) を広げます。
2. 平刃形状のピン (⑥) を、平行 (A タイプ形状) に回転させ、コンセントに差し込みます。



O タイプの形状変換

1. ブロック B のみを使用します。左右のプラスチックピン (⑦・⑧) を広げます。
2. 平刃形状の (⑥) を、八の字 (O タイプ形状) に回転させます。そしてコンセントに差し込みます。



O2 タイプの形状変換


1. ブロック B のみを使用します。左右のプラスチックピン (⑦・⑧) を広げます。
2. 平刃形状の (⑥) を、八の字 (O タイプ形状) に回転させます。そしてコンセントに差し込みます。
3. 真ん中にある L 字型のピン (⑨) を上方方向に回転させます。そしてコンセントに差し込みます。




ブロック A 単体での使用となります。

B SE C CB タイプの形状変換





スイッチをさげる



1. ブロック A のみを使用。ブロック A：ロックスイッチ (④) が下の「FREE / OTHERS」になっているかを確認してください。左右のボタン (②) を押すと、2 本の丸ピン (①) の幅が調整できます。




拡大図



ブロック A とブロック B を合わせて使用します。

BF タイプの形状変換



1. ブロック B：平型プラスチックピン (⑦) を横に倒します。

スイッチをあげる



2. ブロック A：ロックスイッチ (④) を上の「LOCK」または「BF」にし、2 本の丸ピン (①) を固定します。


3. ブロック B をブロック A の溝 (③) にスライドさせます。そしてコンセントに差し込みます。



※平型プラスチックピン (⑦) は内側のシャッターを開けるためのピンです。



B3 タイプの形状変換




1. ブロック B：丸型プラスチックピン (⑧) を横に倒します。

スイッチをさげる



2. ブロック A：ロックスイッチ (④) が下の「FREE」または「OTHERS」になっているかを確認します。左右のボタン (②) を押すと 2 本の丸ピン (①) が調整できます。

3. ブロック B をブロック A の溝 (③) にスライドさせます。



※丸型プラスチックピン (⑧) は内側のシャッターを開けるためのピンです。



3 安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明	図記号の表示
 警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。	 行ってはいけない「禁止」内容を示しています。
 注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。	 必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告



禁止

●水などの液体で濡らさないでください。
感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。



禁止

●定格電圧・電流(250V・6A)以上では使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

●冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
火災や故障の原因となります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で本器を使用しないでください。
感電の原因となります。



分解禁止

●分解や改造は行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



強制

●異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

注意

本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使い下さい

海外旅行者向け機器としてのみご使用ください。日本国内では使用できません。



禁止

●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。



禁止

●幼児の手の届く場所には置かないでください。
怪我など事故の原因となります。



禁止

●内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

●ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
火災、故障の原因となります。



禁止

●その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。



禁止

●確実な差し込み等を確認して使用してください。
ぐらつき等のある場合は使用しないでください。

企画・開発元

SHIROSHITA 城下工業株式会社
SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入 1-1-58
URL <https://www.shiroshita.com/>



ROAD WARRIOR 商品に関する最新情報やお問い合わせは
<https://warrior.jp/>
mail to: rwinfo@warrior.co.jp
●ROAD WARRIORは、城下工業株式会社の登録商標です。