

User's 取扱説明書 Guide


スイングUSBタップ

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2014 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 各部の名称

AC1個口、USB2個口の高出力タイプのUSB電源タップです。
最大3つの電気製品に同時電源供給できます。



2 使用方法


ご使用可能な電気製品の目安

AC電源 ノートPC、ビデオカメラ、ドライヤーなど合計で1500Wまでの電気製品をお使いただけます。

USBポート iPad、iPhone、iPodシリーズ、携帯電話、スマートフォン、アンドロイド端末、タブレット端末、ウォークマンシリーズ、その他のデジタルオーディオ機器、ゲーム機、PDAなどのUSBポートを利用して充電できる機種

※機種によっては別途USB充電ケーブルが必要な場合があります。


国内でのご利用について



1 本製品の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
※360°スイング式プラグとなっておりますので、好きな位置まで自由に回転させお使いください。

2 ご使用になれる電気製品のスイッチが"OFF"であることを確認してから、電源ソケットもしくはUSBポートに差し込みます。
※ご使用後は必ず本製品を電源コンセントから抜いてください。

海外でのご利用について



1 ご使用される国によって電源コンセントの形状が異なります。
渡航先のコンセントにあわせた電源変換アダプター(電源変換プラグ)を別途ご用意いただき、まず電源形状変換して国内同様に接続してお使いください。

【USB部】→ 240Vまで対応していますので、海外でもそのままお使いいただけます。

【A C部】→ 海外でご使用になる場合、100V-240V対応の電気製品はそのままお使いになれます。

※AC部について変圧機能はありませんので、日本国内専用電気製品(100V)を海外でお使いになる場合は、別途変圧器をご用意いただきますようお願いいたします。

●電源変換アダプター関連情報 <http://warrior.jp>

海外での電源接続に必要なシングルタイプやマルチタイプの電源変換アダプター、変圧器をご紹介します。

●世界の電源関連情報 <http://warrior.jp/w>

国ごとに海外の電話プラグや、電源プラグ等の形状や規格を一覧表にまとめて紹介していますので、渡航の際にお役立てください。

3 安全にお使いいただくために ※必ずお守りください

電気製品は間違った使い方をした場合、火災や感電などにより人身事故、または物品や財産への損害につながる恐れがあります。事故を未然に防ぐためには、次のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- 発熱、煙が出る、臭いがする、水が入ったなどの異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
- 水をかけたり、濡れた手で触らないでください。
- 分解や改造を行わないでください。
- 電子レンジや高压容器に入れないでください。
- 高度な信頼性を要求される機器(医療用機器など人命に関わる用途のもの)には使用しないでください。
- 差込口にホコリ、ゴミ、異物などを入れないでください。
- USBの入力電圧は100V~240Vの範囲内、出力電圧5V、定格容量の合計が2000mA以内で必ずご使用ください。

⚠ 注意

- 直射日光のあたるところや高温になる所、ほこりっぽい所、極端な低温環境に置かないでください。
- 布団の上などの放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 高温高湿、水中では使用しないでください。
- 通電中の本製品は温度が上がる場合があります。低温やけどの原因にもなりますので長時間触れないでください。
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
- もし落したり、ぶつけたりして損傷したら、ご使用をお止めください。
- 子供の手の届かないところに保管し、使用させないでください。
- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しないでください。
- ご使用後は必ずプラグを電源コンセントから抜いて保管してください。※電源コンセントに差込まれたとき、本製品内部のLEDが点灯します。この状態でご使用になれます。