



ゴーコンUSB

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2014 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 各部の名称



2 使用方法

ご使用可能な電気製品の目安

iOSやアンドロイドのスマートフォン、タブレット、携帯電話、ウォークマンなどのデジタルオーディオ機器、ゲーム機やその他USBポートを利用して充電できる機器。最大1500mA。

国内でのご利用について

- 1、本製品の電源プラグを、電源コンセントに差し込みます。
- 2、ご使用になられる電気製品のスイッチが"OFF"であることを確認してください。
- 3、ご使用になられる電気機器を、本製品にUSBケーブルで接続してください。

【注意】

※ご使用後は必ず本製品を電源コンセントから抜いてください。
※機種によっては別途USB充電器ケーブルが必要な場合があります。

海外でのご利用について

AC100V～240Vの入力電圧に対応していますので、国内に限らず海外でもお使いいただけます。

渡航先によっては電源コンセントの形状が異なる場合があります。
Aタイプ (アメリカ、日本など) 以外のコンセントでご使用の場合は、
渡航先のコンセントにあわせた電源変換アダプター (電源変換プラグ) を別途ご利用ください。

電源変換アダプター

3 安全にお使いいただくために ※必ずお守りください

電気製品は間違った使い方をした場合、火災や感電などにより人身事故、または物品や財産への損害につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためには、次のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- 発熱、煙が出る、臭いが出る、水が入ったなどの異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
- 水をかけたり、濡れた手で触らないでください。
- 分解や改造を行わないでください。
- 冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
- 電子レンジに入れないでください。
- 高度な信頼性を要求される機器 (医療用機器など人命に関わる用途のもの) には使用しないでください。
- 差込口にホコリ、ゴミ、異物などを入れないでください。
- USB の入力電圧は 100V ～ 240V の範囲内、出力電圧 5V、定格容量の合計が 1500mA 以内で必ずご使用ください。

⚠ 注意

- 直射日光のあたる所や高温になる所、ほこりっぽい所、極端な低温環境には置かないでください。
- 布団の上などの放熱にくい場所では使用しないでください。
- 通電中の本製品は温度が上がる場合があります。低温やけどの原因にもなりますので長時間触れないでください。
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。
- ぐらいついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
- もし落としたり、ぶつけたりして損傷したら、ご使用をお止めください。
- 子供の手の届かないところに保管し、使用させないでください。
- 引火性のもの (ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等) の近くで使用しないでください。
- ご使用後は必ずプラグを電源コンセントから抜いて保管してください。
- その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。

User's 取扱説明書 For Japanese Guide


ゴーコンW2

⚠ 電圧の変換はできません

- この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2014 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 各部の名称




- ブロックA**
- ① コンセント差し込みピン
 - ② 差し込み幅調整ボタン
 - ③ ブロックB差し込み受け部
- ブロックB**
- ④ 可動式コンセント差し込みピン(O・O2タイプ用)
 - ⑤ コンセントシャッター開放ピン(丸・B3タイプ用)
 - ⑥ コンセントシャッター開放ピン(平・BFタイプ用)
 - ⑦ コンセントシャッター開放ピン(O・O2タイプ用)

2 使用方法

本製品をタイプ別に形状変換させ、コンセントに差し込んでから、お使いになる電気製品の電源プラグを本製品後部に差し込んでお使いください。

B SE C CB タイプの形状変換 ブロックA単体での使用となります。

B・SE・C・CB 組み立て方



Bタイプ

コンセント形状



主な使用国

シンガポール、中国、ケニア共和国、南アフリカ、クウェート、インド、インドネシア、ネパール、バリ島、モンゴルなど

B コンセント



SEタイプ

コンセント形状



主な使用国

イスラエル、イラン、インドネシア、エジプト、オーストラリア、オランダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、ニューカレドニア、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モロッコなど

CBタイプ

コンセント形状



主な使用国

ブラジルなど

CB コンセント



SE コンセント



BF B3 タイプの形状変換 ブロックAとブロックBを組合わせて使用します。

BFタイプ


コンセント形状



主な使用国

アラビア、アラブ、アルゼンチン、イギリス、イラン、インド、エジプト、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、タイ、チリ、香港、マレーシアなど


BF組み立て方



ブロックBのピン(平・BFタイプ用)を広げ、ブロックBをブロックAの差し込み受け部にスライドさせる

BFタイプコンセントには差し込み調整ボタンを押さずに差し込んでください(※1)

BF コンセント



コンセント形状が四角の場合でも差し込みピンで対応可能です

B3タイプ


コンセント形状



主な使用国

アラブ、イラン、インド、インドネシア、エジプト、クウェート、サウジアラビア、ジャマイカ、チリ、ネパール、香港、マカオ、マレーシアなど


B3組み立て方



ブロックBのピン(丸・B3タイプ用)を広げ、ブロックBをブロックAの差し込み受け部にスライドさせる

差し込み幅調整ボタンを押してピンを調整しながらコンセントに差し込みます

B3 コンセント



A タイプの形状変換 ブロックB単体での使用となります。

Aタイプ


コンセント形状



主な使用国

アメリカ、エジプト、カナダ、カンボジア、グアム、サイパン、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジルなど

A組み立て方



左右のピンを広げる



可動式コンセント差し込みピンをAタイプの形状に回転させます

A コンセント



O 02 タイプの形状変換 ブロックB単体での使用となります。

Oタイプ


コンセント形状



主な使用国

オーストラリア、クック諸島、ニュージーランド、フィジー、バプアニューギニアなど

O組み立て方




左右のピンを広げる



可動式コンセント差し込みピンをOタイプの形状に回転させます

O コンセント



02タイプ

コンセント形状




主な使用国

中国

(シャッター付)

02組み立て方



左右のピンを広げる



可動式コンセント差し込みピンをO2タイプの形状に回転させます



ピンを上方向に回転

02 コンセント



O2タイプのようにアースピンを先に差し込まなくては、シャッターが開かずコンセントが差し込めない場合は、コンセントシャッター開放ピン(O・O2タイプ)を上方向へカチッと止まるところまで回転させてご使用ください。

3 安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明	図記号の表示
 警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。	 行ってはいけない「禁止」内容を示しています。
 注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。	 必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告



●水などの液体で濡らさないでください。
感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。



●定格電圧・電流(250V・6A)以上では使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



●冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
火災や故障の原因となります。



●ぬれた手で本器を使用しないでください。
感電の原因となります。



●分解や改造は行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



●異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

注意

本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使い下さい

海外旅行者向け機器としてのみご使用ください。日本国内では使用できません。



●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。



●幼児の手の届く場所には置かないでください。
怪我など事故の原因になります。



●内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。
火災や感電、故障の原因となります。



●ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
火災、故障の原因となります。



●その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。



●確実な差し込み等を確認して使用してください。
ぐらつき等のある場合は使用しないでください。

4 保証規定

本製品は当社の厳密な製品検査に合格したものです。お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証規定に従い故障箇所の修理をさせていただきますので、本保証書を添えてご購入された販売店にお申し出ください。

ただし、本製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

なお、保証期間内においても次の場合には有償修理となりますのでご注意ください。

- 1.本保証書のご提示がない場合。
- 2.本保証書の所定事項に未記入の箇所がある場合。
- 3.本保証書を当社の承認を得ることなく訂正した場合。
- 4.お客様による輸送・移動時の落下、衝撃など、お客様のお取り扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
- 5.火災・地震・水害等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合。
- 6.当社以外で修理・調整・改造した場合。
- 7.本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障の場合。
- 8.設置場所へ出張しての診断、修理等の保守サービスは本保証に含まれておりません。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

企画・開発元

SHIROSHITA

城下工業株式会社
SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入1-1-58

URL <http://www.shiroshita.com> ゴーコン公式ウェブサイト <http://www.goconplug.jp>

ロードウォーリアHP <http://warrior.jp>